

****** IMPORTANT À LIRE ********CONSEILS POUR ENTRETIEN DE VOTRE HUMIDIFICATEUR**

[Vous pouvez consulter notre site internet : stalair.com](http://www.stalair.com)

**Ceci n'est qu'à titre de référence, veuillez toujours consulter le manuel
d'instructions du fabricant**

**Vous devez éteindre votre humidificateur dès que vous commencez à faire
fonctionner votre air climatisé ou pendant toute la période estivale.**

Le taux d'humidité recommandé en été est entre 50% et 60%, en hiver nous suggérons entre 35% et 40% afin d'éviter d'avoir de l'eau dans les fenêtres. Si vous fermez vos stores ou vos rideaux l'hiver vous pouvez quand même constater de la buée ou de l'eau dans les fenêtres malgré le taux d'humidité tenu entre 35% et 40%, surtout dans des périodes très froides. Retirez les moustiquaires des fenêtres va également aider.

HUMIDIFICATEUR À RIDEAU D'EAU

- Vérifier, nettoyer votre système de drainage et débloquez si il y a lieu
- Vérifier la valve à l'eau
- Vérifier la ligne à l'eau
- Changer vos filtres / 1 fois par année avant son utilisation
- **Fermez** votre humidificateur dès que vous climatisez ou pendant la période estivale
- Veuillez consulter le manuel d'instructions

HUMIDIFICATEUR À VAPEUR / ACU-STEAM

- Pour l'entretien de celui-ci, veuillez vous référer à notre vidéo d'entretien sur notre site web : www.stalair.com et/ou avec le manuel d'instructions
- **Fermer** votre humidificateur dès que vous climatisez ou pendant la période estivale

- Il est de votre devoir de veiller à un entretien assidu et régulier.
- Ventilation Stalair ne sera aucunement responsable d'une défectuosité, suite à un manque ou une négligence d'entretien de la part du propriétaire.
- Veuillez consulter les documents relatifs à votre appareil ou appeler notre service à la clientèle ou consulter notre site internet www.stalair.com pour des conseils judicieux.