

***** IMPORTANT À LIRE *******CONSEILS POUR ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT / SYSTÈME MURAL**

[Vous pouvez consulter notre site internet stalair.com](http://www.stalair.com)

Ceci n'est qu'à titre de référence, veuillez toujours consulter le manuel
d'instructions du fabricant

Si vous avez un échangeur d'air, vous devez l'éteindre dès que vous commencez à faire fonctionner votre air climatisé ou pendant toute la période estivale. (Car un système fait entrer l'humidité et l'autre essaie de l'évacuer).

Le taux d'humidité en été est souvent entre 50% et 60%, en hiver nous suggérons entre 35% et 40% afin d'éviter d'avoir de l'eau dans les fenêtres. Si vous fermez vos stores ou vos rideaux l'hiver vous pouvez quand même constater qu'il y a de la buée ou de l'eau dans les fenêtres malgré le taux d'humidité est tenu entre 35% et 40%, surtout dans des périodes très froides. Enlever vos moustiquaires des fenêtres va également aider.

Unité murale avec thermopompe / Climatiseur mural

- Il est important de nettoyer vos filtres (situés dans l'unité intérieur au mur) 1 fois par mois dans les périodes les plus utilisées. Si vous ne voyez aucune obstruction ou saleté nettoyez les quand même, car il peut se former un filtre de poussière.
- Si votre appareil n'est pas utilisé pendant une grande période de temps, veuillez nettoyer vos filtres avant l'utilisation.
- Vérifier que le serpentín de la thermopompe (appareil à l'extérieur) n'est pas obstrué de pollen ou autre, si c'est le cas veuillez le nettoyer avec un boyau d'arrosage (avec un jet moyen) *****ATTENTION VEUILLEZ ETEINDRE VOTRE DISJONCTEUR AVANT D'ARROSER*****.
- Veuillez vérifier et/ou changer les batteries de votre télécommande au moins 1 fois par année.
- Nous vous suggérons un entretien de votre système (par un spécialiste) une fois par année ou au 2 ans tout dépend de l'entretien que vous y faites et des heures de fonctionnement.

NOTE: Un filtre trop sale peut causer un écoulement d'eau sur le mur, c'est pourquoi il est très important de le garder propre. Il peut aussi nuire au bon rendement de votre climatiseur.

***** GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS *****

- La garantie main d'œuvre n'inclus pas le diagnostic.
- Le fréon n'est pas une pièce, donc n'est pas couvert par la garantie.
- Il est de votre devoir de veiller à un entretien assidu et régulier.
- Ventilation Stalair ne sera pas responsable d'une défectuosité suite à un manque ou une négligence d'entretien de la part du propriétaire.
- Veuillez consulter les documents relatifs à chaque appareil ou appeler notre service à la clientèle ou consulter notre site internet www.stalair.com pour des conseils judicieux.
- Le changement de propriétaire d'origine annule toute garantie.