

SONDE SOS-1



Quand vous êtes en mode chauffage le voyant lumineux du "Check Drain" est toujours allumé.

POUR ENTRETIEN– Sonde SOS-1 (A faire 1 x par mois)

- **Fermer** le disjoncteur de la fournaise dans le panneau électrique principal
- Retirer délicatement la sonde SOS-1 avec le fil
- Dévisser la petite bouteille et la nettoyer et bien l'assécher
- Prendre un aspirateur "type Shop Vac" et aspirer dans l'orifice d'où vous avez enlevé la sonde, si c'est bloqué près de la sonde, ceci aspirera les débris
- Un fois la sonde bien asséchée et que vous avez aspiré, réinstallez la sonde
- Remettre le disjoncteur de la fournaise à "ON"
- Faire votre demande de votre thermostat en climatisation ou en chauffage
- Après 10 minutes vérifier que la ventilation dans vos trappes fonctionne.