

***** IMPORTANT À LIRE *******CONSEILS POUR ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT / SYSTÈME CENTRAL**

[Vous pouvez aussi consulter notre site internet stalair.com](http://www.stalair.com)

Si vous avez un échangeur d'air, vous devez l'éteindre dès que vous commencez à faire fonctionner votre air climatisé ou pendant toute la période estivale. (Car un système fait entrer l'humidité et l'autre essaie de l'évacuer).

Le taux d'humidité en été est souvent entre 50% et 60%, en hiver nous suggérons entre 35% et 40% afin d'éviter d'avoir de l'eau dans les fenêtres. Si vous fermez vos stores ou vos rideaux l'hiver vous pouvez quand même constater qu'il y a de la buée ou de l'eau dans les fenêtres malgré un taux d'humidité tenu entre 35% et 40%, surtout dans des périodes très froides. Enlever vos moustiquaires des fenêtres va également aider.

Système central avec thermopompe

- Il est important **de changer vos filtres à tous les mois 3**, soit à chaque saison.
- Il est important **de changer les piles de votre thermostat 1 fois au 2 ans** pour ne pas que celles-ci coulent et ainsi éviter le bris de votre thermostat.
- Vérifier que le serpentín de la thermopompe (appareil à l'extérieur) n'est pas obstrué de pollen ou autre, si c'est le cas **veuillez le nettoyer délicatement** avec un boyau d'arrosage *****ATTENTION VEUILLEZ ETEINDRE VOTRE DISJONCTEUR DANS VOTRE PANNEAU AVANT D'ARROSER *****
- **Si vous avez un système Ez-Trap (voir photo ci-jointe)**, il est très important de faire la vérification tous les mois afin de s'assurer que celui-ci n'est pas bloqué ou obstrué par la saleté. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à le nettoyer avec la petite brosse remise avec le Ez-Trap. Vous pouvez également vérifier que celui-ci est fonctionnel en levant la petite tige sur le dessus. Si le Ez-Trap est fonctionnel votre système (thermopompe et fournaise) tomberont en arrêt complet.
- Nous vous suggérons un entretien de votre système (par un spécialiste) une fois par année ou au 2 ans tout dépend de l'entretien que vous y faites et des heures de fonctionnement.

NOTE : Un filtre trop sale peut causer un mauvais rendement de votre système, faire geler le serpentin de la fournaise et/ou celui de la thermopompe extérieure et faire un dégât d'eau.

***** GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS *****

- La garantie main d'œuvre n'inclus pas le diagnostic. (Frais de \$145.00 + Taxes, peut changer sans préavis)
- Le fréon n'est pas une pièce, donc n'est pas couvert par la garantie.
- Il est de votre devoir de veiller à un entretien assidu et régulier.
- Ventilation Stalair ne sera pas responsable d'une défectuosité suite à un manque ou une négligence d'entretien de la part du propriétaire.
- Veuillez consulter les documents relatifs à chaque appareil ou appeler notre service à la clientèle ou consulter notre site internet www.stalair.com pour des conseils judicieux.
- Le changement de propriétaire d'origine annule toute garantie.

SYSTÈME EZ-TRAP



**Quand la petite tige est abaissée c'est que tout est en marche.
Si il y avait un débordement d'eau (drain bloqué) celle-ci se soulève
et arrêtera votre système au complet (fournaise & thermopompe)
afin d'éviter un dégât d'eau.**